



Sur l'ALFANO PRO, la température indique LO ou HI en permanence

Le capteur de température ou la rallonge sont défectueux.

Dans le cas où vous utilisez uniquement le capteur de température :

→ Remplacez le capteur de température.

Dans le cas où vous utilisez la rallonge avec le capteur :

Branchez le capteur sans la rallonge.

Si le phénomène se reproduit, le problème provient du capteur de température.

Si par contre le phénomène ne se reproduit plus, le problème provient de la rallonge.

→ Remplacez le composant défectueux.

Nous appliquons une méthode de développement continu. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis. Consultez régulièrement notre site web www.alfano.com afin d'être informé des dernières nouveautés et/ou changements.