




**FUN V2** A-115




Handbuch (DE)

**FUN V2**


A-115

**Anschlüsse der Sensoren**

Rückseite:



## Austausch der Batterie



Achten Sie vor dem Austausch der Batterie immer darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie auf die Polarität "+" und "-". Siehe Foto.

**WICHTIG:** Verwenden Sie unbedingt nur Qualitätsbatterien namhafter Hersteller, um zu verhindern, dass die Batterien in das Gerät auslaufen.

## Installation: Sensoren und Zubehör

Bitte besuchen Sie unsere Internet-Site [www.alfano.com](http://www.alfano.com). Hier können Sie die technischen Datenblätter für die gewünschten Sensoren und Zubehörteile im PDF-Format herunterladen.

## Inbetriebnahme des FUN V2



Halten Sie die beiden Knöpfe "links und rechts" gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.

## Der STOP-Modus

Es gibt 3 Möglichkeiten, um in den STOP-Modus zu gelangen.

- 1 Sobald Sie den FUN V2 anschalten.
- 2 Aus dem START-Modus, durch Drücken des linken Knopfs.
- 3 Aus dem START-Modus, nach 10 Minuten ohne Zeitnahme.

**HINWEIS:** Der STOP-Modus ist der Ausgangspunkt aller weiteren Menüs, denn aus dem STOP-Modus kann man sowohl in den START-Modus als auch in das DATA-Menü.



## Informationen zur Datenaufnahme

Das System speichert bis zu 99 Runden mit 3 Teilstrecken.


## Seriennummer

Die Seriennummer Ihres ALFANO wird in den Menüs 1, 2, und 3 angezeigt.

## Der START-Modus

### Die während des Rennens auf dem FUN V2 aufgenommenen Daten:


Sobald sich der ALFANO im START-Modus befindet, zeigt der Bildschirm abhängig von der Konfiguration des FUN V2 und den angeschlossenen Sensoren folgende Informationen an:



- Rundenzeit.
- Anzahl der Runden.
- Die Zeitdifferenz (DELTA TIME) zwischen der besten Runde und der letzten Runde.
- Die beste Zeit.
- Gesamtzeit.

### Weitere Anzeige:

Während Sie die beste Zeit erzielen, vergrößern sich die Pfeile links und rechts:



## Menü DATA

**Aus dem STOP-Modus:**

Drücken Sie den rechten Knopf, um in das Menü RECALL zu gelangen:

Menü: RECALL

Zum Ansehen der gespeicherten Zeiten:

1	Drücken Sie mehrmals den rechten Knopf:	>>	<u>Zugang zu allen Runden.</u>
---	---	----	--------------------------------

Auslesen der Teilstreckenzeiten: Nach 3 Sekunden Inaktivität des rechten Knopfes werden die Teilstreckenzeiten der ausgewählten Runde automatisch angezeigt.

2	Drücken Sie den linken Knopf:	>>	<u>Um das Menü zu verlassen und in den STOP-Modus zurückzukehren.</u>
---	-------------------------------	----	---

**Aus dem STOP-Modus:**

Drücken Sie mehrmals den linken Knopf, um in die Menüs 1 bis 3 zu gelangen

Menü 01: Download

Um die Daten auf den PC zu übertragen, legen Sie die Schnittstelle A-411 auf das Gerät:

1	Drücken Sie den rechten Knopf:	>>	<u>Um die Übertragung auszuführen.</u>
---	--------------------------------	----	--

Menü 02: RESET


Löschen der gespeicherten Daten:

1	Drücken Sie den rechten Knopf:	>>	<u>Um das Löschen auszuführen.</u>
---	--------------------------------	----	------------------------------------

Menü 03: STRIP NUMBER

Zur Einstellung der Anzahl der Magnetfelder auf der Rennstrecke (maximal 3).

1	Drücken Sie mehrmals den rechten Knopf um auszuwählen:	>>	<u>1, 2, 3 (Teilstrecken)</u>
---	--	----	-------------------------------



## Garantiebedingungen

Alle unsere Geräte wurden im Werk gründlichen Tests unterzogen und unterliegen einer 24-monatigen Gewährleistungsfrist gegen Fabrikationsfehler. Die Garantie tritt am Tage des Kaufdatums in Kraft. Das Kaufdatum ist das Datum der Rechnung/des Kassenbons, die/den der Wiederverkäufer dem Kunden beim Verkauf aushändigt. Der Hersteller verpflichtet sich, Teile, die während der Garantiezeit einen Herstellungsfehler aufweisen, kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Mängel, die nicht eindeutig dem Material oder der Herstellung zuzuordnen sind, werden in einem unserer zugelassenen Kundendienst-Center oder an unserem Hauptsitz untersucht und je nach Ergebnis in Rechnung gestellt. Die Garantie ist nicht anwendbar bei Öffnung des Gerätes, zufälligen Schäden, Nachlässigkeit oder unsachgemäßer Benutzung sowie im Fall einer nicht korrekten, irrtümlichen oder nicht den im vorliegenden Handbuch beschriebenen Anweisungen entsprechenden Installation, ferner im Fall von Phänomenen, die unabhängig von Funktionsstandards und der Nutzung des Gerätes sind. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von nicht befugten Dritten repariert oder auf sonstige Weise manipuliert wird. Ein Haftungsfall während der Garantie berechtigt nicht zum Austausch des Gerätes oder zur Verlängerung der Garantiefrist. Eine in der Garantiezeit erforderliche Leistung wird in einem unserer zugelassenen Kundendienst-Center oder an unserem Hauptsitz durchgeführt. In letzterem Fall muss das entsprechende Teil uns frei Haus zugestellt werden, d.h. die Transportkosten gehen zu Lasten des Anwenders. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung im Falle von Personen- oder Sachschäden ab, die durch eine falsche Installation oder einen unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes hervorgerufen werden.

## Produktänderungen

Da die Produkte der **Alfano S.A.** einer ständigen Weiterentwicklung unterliegen, behält sich die Firma das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen der in diesem Dokument beschriebenen Produkte ohne Vorankündigung vorzunehmen.

## Schäden und Haftung

Da der Einsatz der Produkte in der alleinigen Verantwortung des Kunden liegt, ist dieser für alle Schäden verantwortlich, die durch die Nutzung am Gerät entstehen könnten oder die das Gerät verursachen könnte. Es wird keine Nutzungsausfallsentschädigung gewährt; die ALFANO S.A. kann nicht für direkte oder indirekte Folgen des Betriebs oder der nicht erfolgten Nutzung haftbar gemacht werden. Die Verpflichtungen der ALFANO S.A. sind Verpflichtungen für die Mittel, nicht aber für die Konsequenzen.

## Entsorgung

Bitte achten Sie auf eine umweltfreundliche Entsorgung des Gerätes. Das Chronometer und sein Zubehör umfassen viele Teile aus Kunststoff. Wenn das Chronometer oder eines seiner Zubehöerteile nicht mehr funktioniert, müssen diese entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes entsorgt werden. Dies gilt ebenso für Altbatterien, die entsprechend den geltenden Vorschriften des jeweiligen Landes entsorgt werden müssen.

**ALFANO S.A.**

Rue de l'Industrie, 3b – 1400 NIVELLES (BELGIEN)

**[www.alfano.com](http://www.alfano.com)**