



Extension modules for ALFANO6  
Modules d'extension pour ALFANO6  
Moduli di estensione per ALFANO6

## BOX12



## BOX4MOVE



# Box12 A1160



ALFANO6

Brake pedal position  
Position pédale de frein  
Posizione pedale del freno


Steering wheel position  
Position volant  
Posizione volante

Accelerator pedal position  
Position pédale d'accélérateur  
Posizione pedale dell'acceleratore

- Download DATA USB
- ExtraBox

Valve Position  
Position valve  
Posizione valvola

- Battery charge
- external power supply
- Charge batterie
- Alimentation externe
- Carica batteria
- Alimentazione esterna



Integrated G-force  
Force-G intégré  
Forza-G integrata

Speed 1  
(+speed 3, with hub)  
Vitesse 1  
(+ vitesse 3, avec hub)  
Velocità 1  
(+ velocità 3, con hub)


Speed 2  
(+speed 4, with hub)  
Vitesse 2  
(+ vitesse 4, avec hub)  
Velocità 2  
(+ velocità 4, con hub)

T° 3 (ntc) / T° 4, (K)  
(T° 3 + T° 4 with hub)  
T° 3 (ntc) / T° 4, (K)  
(T° 3 + T° 4 avec hub)  
T° 3 (ntc) / T° 4, (K)  
(T° 3 + T° 4 con hub)


T° 1 (ntc) / T° 2, (K)  
(T° 1 + T° 2 with hub)  
T° 1 (ntc) / T° 2, (K)  
(T° 1 + T° 2 avec hub)  
T° 1 (ntc) / T° 2, (K)  
(T° 1 + T° 3 con hub)

Lambda / Analogue 0-5V

# BOX4Move A1204



# Box4MOVE



**ALFANO S.A.**  
Rue de l'Industrie, 3b  
1400 Nivelles (Belgium)  
info@alfano.com